

Bona White

Technický list

Základní lak, který dává dřevu krásný bělený vzhled. Intenzita běleného vzhledu lze zvýraznit opakováním počtu aplikací. Aplikování jedné vrstvy obvykle zachová pocit surového neošetřeného dřeva. Použitím dvou nebo více vrstev dodá dřevu bílé syté zabarvení. Lak je určen pro aplikaci válečkem. Nejprve aplikujte základní lak Bona Natural, poté pro bělený vzhled aplikujte Bona White.

- Krásný bělený vzhled
- Snižuje nažloutnutí dřeva
- Jednoduchá aplikace válečkem
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data

| | |
|--------------------|---|
| Typ produktu: | 1-složkový polyuretan/akrylát na vodní bázi, základní lak |
| Sušina – obsah: | 30% |
| VOC: | max. 60 g/ litr |
| Ředění: | neředit |
| Doba schnutí: | 2-3 hodiny při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu |
| Nářadí k aplikaci: | Bona Roller (váleček k aplikaci vodních laků) |
| Spotřeba: | 12 m ² / litr (cca 83g/m ²) na jednu vrstvu |
| Bezpečnost: | neklasifikován |
| Čištění nářadí: | odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem. |

Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu

| | |
|----------------------|---|
| z obalů: | společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134 |
| Záruční lhůta: | 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. |
| Skladování/přeprava: | teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. |
| Likvidace: | odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy. |
| Balení: | 10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) |
| Certifikace: | GreenGuard; DIBt |

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva doporučujeme použít našeč Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Návod k použití

Vzhled přírodního dřeva:
(1 x Natural*) 1x Bona White + 2x Bona vrchní lak

Bělený vzhled dřeva:
(1 x Natural*) 2x-3x Bona White + 2x Bona vrchní lak

**Pokud aplikujete 1x Bona Natural, bude následná aplikace 1x Bona White jednodušší.
První vrstva základního laku Bona Natural je pouze možnost, jak se vyhnout napojování základního laku Bona White – viz bona.com – pro podlaháře – videogalerie – lakování.

AKTUALIZACE 4/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona®



Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Nedoporučujeme vrchní lak Bona Mega, podlaha může postupem let lehce žloutnout.

Aplikace

1. Protřepejte důkladně kanystr Bona White. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte po dobu 1 minuty. Nalijte lak do nádoby (krabice + lakovací sáček). Doporučujeme nalévat lak skrz jemné sítko pro minimalizování škráloupů a nečistot.
2. Aplikujte základní lak Bona White pomocí válečku Bona Roller. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Spotřeba 12 m²/ litr (cca 83 g/ m²).
3. Nechte zaschnout (cca 2-3 hod), poté proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System nebo brusiva se zrnitostí P150 nebo jemnějšího, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva.
4. Podlahu vyluxujte.
5. Pokud požadujete sytější vzhled bílé podlahy, aplikujte další vrstvu základního laku Bona White ještě předtím, než naneseτε vrchní lak Bona. Aplikací vrchního laku docílíte odolnost proti opotřebení.

Jak postupovat

1. Začněte tak, že použijete štětec pro aplikaci laku v rozích místnosti a podél stěn. Poté aplikujte lak válečkem podél místnosti, od stěny ke stěně ve směru vláken dřeva.
2. Lehce rozetřete válečkem tahy po štětcí.
3. Naneste další pruh laku podél stěny, ale nechte volný pruh před předešlým pruhem laku.
4. Po cestě zpět vyplňte vynechané místo. Váleček nenamáčejte v laku. Sušší váleček nevytvoří přesahy.
5. Opakujte tento postup do konce místnosti.

Poznámka: Bona White je převážně určený pro prkna nebo podlahy položené v jednom směru. Riziko viditelných napojení při nanášení laku proti směru vláken.

Údržba

Bona White by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.