BELINKA BELLES, d.o.o.

Zasavska c. 95
1001 Ljubljana, P.P. 4973
Slovenija
telefon: +3861 n.c. 5886-299
fax: +3861 5886-303
http://www.belinka.si/

TOPLASUR UV PLUS

POPIS	Toplasur UV plus je bezbarvý nátěr na ochranu dřeva před vlivy povětrnostních podmínek.
SLOŽENÍ	Organická rozpouštědla, alkydové pryskyřice, voduvzdorné látky, UV absorbční látky a UV filtry.
OBLAST POUŽITÍ	Používáme jej k povrchové ochraně všech druhů dřeva v exteriéru, chceme-li zachovat přirozený vzhled dřeva. Je zvláště vhodný na ochranu oken a dveří, protože podporuje jejich rozměrovou stabilitu, a na ochranu všech tvrdých druhů dřeva listnatých stromů.
VLASTNOSTI	Toplasur UV plus je bezbarvý lazurový nátěr, který tvoří tlustou vrstvu, zdůrazňuje strukturu dřeva a propůjčuje mu hedvábně matný vzhled. Je tixotropní, proto se snadno natírá a nekape ze štětce. Nátěr se nesloupává a snadno se obnovuje.
OŠETŘENÍ PODKLADU	Nové dřevo musí být suché, čisté a jemně obroušené. Před nátěrem Toplasurem UV plus je důležitá dobrá ochrana dřeva Impregniergundem. Při obnovování starých lazurových nátěrů dřevo nejdříve důkladně vykartáčujeme kartáčem s tvrdými štětinami, abychom odstranili prach a nepřilnavé částečky staré lazury. Při obnovování starých krycích nátěrů (olejová barva, lak) musíme tyto nejdříve zcela odstranit, pak postupujeme jako u nového dřeva.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Toplasur UV plus před použitím dobře promícháme. Nanášíme jej neředěný štětcem nebo válečkem. Musíme dbát na to, abychom jej tahy štětcem nebo válečkem dobře a rovnoměrně rozetřeli, tak, abychom jej na m2 spotřebovali předepsané množství.
SCHNUTÍ	Nátěr je za normálních podmínek (20°C, relativní vlhkost vzduchu 65%) suchý za 6 až 10 hodin. Nový nátěr aplikujeme po 12 – 24 hodinách, resp. po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Natírat můžeme při teplotě nad 0°C, čas schnutí se však snížením teploty znatelně prodlužuje. Čas schnutí je delší při vyšší relativní vlhkosti.

SPOTŘEBA

Spotřeba silně závisí na druhu a kvalitě dřeva, způsobu a kvalitě zpracování a způsobu nanášení.
Spotřeba je zpravidla největší při prvním nátěru. Vzhledem k druhu dřeva je největší u silně savých druhů (např. borovice) a nejmenší u nesavého tvrdého dřeva listnatých stromů (např. dub).
Na hladce opracovaném povrchu stejného druhu dřeva zůstává menší množství nátěru, proto je spotřeba menší. Nejhladší je povrch, pokud je opracován kvalitním hladkým hoblováním nebo kvalitním broušením. Méně hladký je hůře ohoblovaný povrch, nejhrubší pak pilou řezané dřevo.
U druhého a třetího nátěru je spotřeba menší nebo dokonce podstatně menší. Závisí na druhu a kvalitě dřeva, na předešlém nátěru a zkušenostech natěrače.

Jedním litrem Toplasuru UV plus natřeme:

- v jednom (prvním) nátěru cca. 18 m^2 (borovice, obnova starého, popraskaného dřeva), až 22 m^2 (velmi hladký smrk, dub),
- ve dvou nátěrech cca. 8 m^2 (borovice, hůře opracovaný povrch) až 12 m^2 (hladký povrch),
- ve třech nátěrech cca. 6 m^2 (hrubý povrch) až 10 m^2 (hladký povrch).

DŘEVO V EXTERIÉRU

Dřevo v exteriéru nejdříve ošetříme Impregniergrundem, který dřevo preventivně chrání před modráním, trouchnivěním a lesním hmyzem.
Poté naneseme Toplasur UV plus v předepsaném množství. Vhodné je dřevo ošetřit ze všech stran, u obkladů i zadní stranu alespoň jedním nátěrem, v opačném případě může dřevo v určitých podmínkách příliš vlhnout (prosáknutí vody na zadní stranu v případě silného deště). Na zadní stranu můžeme nanést také obyčejný bezbarvý Toplasur.
Na méně zatížených plochách (chráněných před sluncem a vlivy počasí – pod přístřeškem) postačí 1 l na 12 až 14 m^2. Toho zpravidla dosáhneme již dvěma nátěry. Pokud chceme dosáhnout plnějšího vzhledu nátěru, naneseme Toplasur UV plus ve dvou nátěrech hojněji, tak, abychom spotřebovali 1 l na cca. 10 až 12 m2.
Na exponovanějších částech a na ochranu rozměrově stabilního dřeva (okna, dveře, vrata) pak musíme nanést tolik Toplasuru UV plus, abychom spotřebovali 1 l na 6 až 10 m^2 dřeva. To je zpravidla možné ve třech nátěrech. U nestandardních kvalit dřeva musíme počet nátěrů přizpůsobit uvedenému kritériu spotřeby.
Obyčejný bezbarvý Toplasur není vhodný k použití v exteriéru budov, neboť nenabízí ochranu dřeva před UV zářením, můžeme jej použít pouze v obytných místnostech nebo na ochranu zadní strany dřevěných obkladů.

DŘEVO V INTERIÉRU

V obytných místnostech ochrana Impregniergrundem není potřebná, kromě vlhkých místností (kuchyň, koupelny, sklepní místnosti).
V interiéru použijeme Toplasur UV plus především na dekorativní ochranu dřeva. Většinou chceme dosáhnout krásného hladkého povrchu, což znamená, že musíme aplikovat alespoň dva nátěry a to tak, že po aplikaci první vrstvy povrch jemně přebrousíme. Spotřeba se pohybuje ve velmi širokém rozpětí od 10 m^2 (pro dosažení plnějšího vzhledu) do 16 m^2 nebo více na litr Toplasuru UV plus ve dvou nátěrech. Na zadní stranu obložení naneseme alespoň jeden nátěr Toplasuru.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po použití očistíme nářadí a pomůcky ředidlem (S6006) nebo jinými ředidly pro syntetické barvy.

ÚDRŽBA NÁTĚRU

Dřevo, které je chráněno Toplasurem UV plus, je třeba pravidelně kontrolovat a poškození ihned odstranit, protože je bezbarvý a každé poškození je viditelnější než u barevných nátěrů. Obnovujeme tak, že z povrchu nejdříve kartáčem odstraníme nečistoty, a pak natřeme jedním nátěrem. Pokud povrch nátěru již silně degradoval, doporučujeme dva nátěry.

Obnovu nátěru doporučujeme provést před úplnou degradací starého nátěru. Toplasur UV plus můžeme použít také při obnovování ostatních odstínů Toplasuru, chceme-li zachovat co nejsvětlejší odstín. Můžeme jej míchat v libovolném poměru se základním odstínem, doporučujeme však použít alespoň 25% základního odstínu (pigmentovaného Toplasuru). Při obnovování si můžeme pomoci tak, že spodní část objektu, kde nátěr zpravidla více degraduje, ošetříme normální tloušťkou nátěru Toplasuru, horní část pak natřeme tenčí vrstvou, jen tolik, abychom vyrovnali barevné odstíny starého a nového nátěru.

SKLADOVÁNÍ

Toplasur UV plus skladujeme v originálním, neprodyšně uzavřeném balení, při teplotě pod 30°C, z dosahu dětí a zvířat a odděleně od potravin. Nespotřebovaný Toplasur UV plus přelijeme z většího balení do menšího až po okraj, dobře uzavřeme a označíme.

DOBA POUŽITÍ

V originálně uzavřeném balení je výrobek použitelný do data, vytištěného na balení.

Výrobek je použitelný také po tomto datu, pokud Toplasur UV plus nejeví známky želírování (po intenzivním proklepání a promíchání musí být natolik tekutý, aby se štětcem dobře nanášel).

ATESTY

- Inst. für Anstrich-technik A. Brasholz, Mnichov: vyhovuje Rosenheimským doporučením

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

můžete získat u našich výzkumných techniků a marketingových pracovníků.

Tel.: +3861/080 10 88

BARVY NA DŘEVO

www.barvy-na-drevo.cz

Hahn s.r.o.
Lelkova 185/2
Kravaře
747 21